



Barcodescanner CS1504 / OPN2001 Installation und Bedienung

Inhaltsverzeichnis

Treiber installieren	2
Scanner anschliessen	3
CS1504 Anschluss seriell	. 3
CS1504 Anschluss USB	. 3
OPN2001 Anschluss USB	. 3
Scanner Auslesen	4
Scanner CS1504	5
Bedienung	. 5
Funktionen	. 6
Batterien wechseln	. 7
Entsorgung des Gerätes	. 7
Problemlösung	. 8
Technische Daten	. 8
Scanner OPN2001	9
Bedienung	. 9
Funktionen	.10
Problemlösung	.11
Bedeutung LCD-Anzeige	.11
Mengentabelle	12



PopScan® ist eine Technologie der Sensational AG.

Treiber installieren

Damit der Scanner mit Ihrem PC bzw. mit der Pop-Scan Webapplikation kommunizieren kann, muss ein Installationsprogramm ausgeführt werden.

Dieses Installationsprogramm steht in der Webapplikation unter "Hilfe" zur Verfügung.



1. In der Webapplikation unter "Hilfe" das Installationsprogramm laden. Eventuelle Warnungen von Windows mit "Erlauben" quittieren.

(Um die Installation zu starten, müssen Sie mit Administratorenrechten auf Ihrem PC eingeloggt sein)

- 2. Das Installationsprogramm startet. Mit "Weiter" fortfahren.
- 3. "Installieren" klicken, um mit der Installation zu beginnen.
- 4. "Fertigstellen" klicken, um die Installation zu beenden.

Scanner anschliessen

Schliessen Sie nun Ihren Scanner an den PC an. Sie können wahlweise den seriellen oder den USB-Port verwenden.

CS1504 Anschluss seriell



1. Seriellen Stecker mit PC verbinden.

CS1504 Anschluss USB



- 1. USB Adapter mit PC verbinden Hinweise: Lassen Sie den USB-Adapter stets am PC eingesteckt, da es sonst Probleme beim Auslesen des Scanners geben könnte.
- 2. Serieller Stecker mit USB-Adapter verbinden.

OPN2001 Anschluss USB



1. USB Stecker mit USB-Adapter verbinden.

Tipp: Sind alle USB-Buchsen besetzt?

Im Fachhandel sind USB-Mehrfachstecker, sog. HUBs erhältlich. Ein HUB ohne separate Spannungsversorgung reicht für den Scanner aus. 3

Scanner Auslesen

Jetzt ist Ihr Scanner für den Betrieb bereit. Testen Sie jetzt, ob der Scanner korrekt funktioniert und ob Sie sich in die Webapplikation einloggen können.



- 1. Stellen Sie sicher, dass der Scanner an den PC angeschlossen ist.
- Laden Sie im Internet-Browser (Internet Explorer, Firefox, ...) die Einstiegsseite Ihrer Webapplikation und klicken Sie dort auf das "Scanner"-Icon, um den Scanner auszulesen.
- 3. Das Auslesefenster wird geladen. Dies kann beim ersten Mal einige Minuten dauern, da der Scanner gesucht werden muss.
- 4. Nach erfolgreicher Suche wird automatisch der Scanner-Anschluss eingetragen, z.B. COM4
- 5. "Auslesen" klicken, um via Scanner in die Webapplikation einzuloggen.

Hinweis: Probleme durch Firewalls und andere Einschränkungen

Falls Sie einen Firewall selbst betreiben, oder ein solcher von Ihrer Administration betrieben wird, beachten Sie bitte folgende Einstellungen:

Java-Applets und PopUp-Fenster müssen erlaubt sein (PopUps werden nur auf Anfrage explizit geöffnet)

Das Java-Applet versendet Daten per HTTP-POST an die Website (in den meisten Fällen ist dies duch die Erlaubnis der Browserkommunikation bereits gegeben).

Wenn sie in einem professionell verwalteten Netzwerk arbeiten, wenden Sie sich bitte an einen Administrator, um die hier beschriebenen Änderungen für Sie durchzuführen.

Bedienung



Der kompakte Scanner bietet die praktische Möglichkeit, Artikel per Barcode zu erfassen und kann über 300 Bestellpositionen speichern. Bevor die eigentliche Bestellanwendung näher erklärt wird, hier zuerst einige Informationen zum Scanner.

- a) Plustaste
- b) Minustaste
- c) LED-Anzeige
- d) USB Anschluss

Tipp

Zielen Sie mit dem Scanner so, dass der rote Strahl ganz über den Barcode reicht und im rechten Winkel zu den Strichen steht.



Warnung! Laser Klasse 1

Richten Sie den Laserstrahl nie in die Augen, da dies die Netzhaut schädigen könnte.

Funktionen

Ihr Scanner führt in einem Speicher eine Artikelliste und merkt sich jeweils das Produkt und die Anzahl (Standardmässig Anzahl = 1)





Produkt hinzufügen

Artikel mit Plustaste scannen. (Weiterer Scan erhöht die Menge um eins)



+

1234.4567 Gutes Produkt





Produkt mit Menge hinzufügen

Artikel mit Plustaste scannen, anschliessend Menge ab Mengentabelle scannen. (Mengentabelle finden Sie im Anhang dieses Dokumentes)





Menge um eins reduzieren Artikel mit Minustaste scannen.





Einzelner Artikel löschen Artikel für 6 Sekunden mit Minustaste scannen.



+

Alle Artikel löschen

10 Sekunden mit Minustaste ins Leere scannen.



Ton ausschalten / einschalten

10 Sekunden mit Plustaste ins Leere scannen. (Wir empfehlen den Ton stets einzuschalten)

Batterien wechseln

Sobald die LED beim Scannen rot leuchtet sind die Batterien bald leer. Wechseln Sie die Batterien aus und ersetzen Sie diese durch handelsübliche Uhrenbatterien, sogenannte Silberoxyd Zellen.

Emfohlene Hersteller und Typen:

- Energizer EPX 76
- Energizer 357
- Maxwell SR 44W
- Rayovac 357
- 1. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite.
- 2. Öffnen Sie das Batteriefach.
- 3. Entnehmen Sie die alten Batterien.
- 4. Setzen Sie 4 neue Batterien ein, unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-).
- 5. Schliessen Sie das Batteriefach und setzen Sie die Schraube wieder ein.







Entsorgung des Gerätes

Der Scanner muss nach Ende der Lebensdauer an Motorola zurückgeschickt werden. Information und Rücksendeadresse unter:

www.symbol.com/environmental_compliance

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag		
Der Scanner funktio- niert nicht	Die Batterien sind falsch eingesetzt.	Setzen Sie die Batterien erneut ein. Beachten Sie, dass Plus und Minus richtig liegen. Die Anweisung im Batteriedeckel zeigt die richtige Lage an.		
	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.		
	Der Scanner ist defekt.	Schicken Sie den Scanner an Ihren Lieferanten.		
Der Scanner kann kei- ne Barcodes erfassen oder löschen	Der Barcode ist feh- lerhaft.	Testen Sie den Scanner an einem anderen Barcode		
	Distanz oder Winkel stimmen nicht	Richten Sie den Strahl senkrecht auf den Barcode und varieren Sie die Distanz		
	Der Scanner ist am PC angeschlossen	Wenn der Scanner mit dem PC verbunden ist, können keine Codes erfasst werden. Stecken Sie den Scan- ner zum Erfassen von Codes aus.		
	Der Speicher ist voll.	Sind mehr als 150 Positionen gescannt müssen Sie die Daten zum PC übertragen oder löschen.		
Der PC erkennt den Scanner nicht	Kabel ausgesteckt	Stellen Sie sicher, dass das Kabel und der Adapter fest mit dem PC verbunden sind.		
	Der PopScan-Treiber wurde nicht korrekt installiert	Installieren Sie den Treiber erneut.		
LED blinkt rot	Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.		
LED blinkt rot, grün und orange	Der Scanner ist defekt.	Schicken Sie den Scanner an Ihren Lieferanten.		

Technische Daten

Spezifikation	Angabe
Unterstützte Barcodeformate	UPC/EAN, Code 3 von 9, Code 128, D 2 von 5, Coupon-Code
Speicherkapazität	150 Barcodes (bei 30 Zeichen pro Code)
Kompatible Batterietypen	Energizer EPX 76* Energizer 357* Maxell SR 44 W Rayovac 357 * von Symbol empfohlen
Batteriekapazität	ca. 5000 Scans mit neuen Batterien
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C
Maximale Luftfeuchtigkeit	95%
Gewicht	80 g (Mit Batterien)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C

Bedienung



Mit dem Gerät lassen sich Produkte auf Knopfdruck einfach speichern und auch löschen. Der Speicher bietet Platz für 5'000 Barcodes. Die gespeicherten Barcodes können via USB-Kabel übermittelt werden. Die integrierte Batterie lädt automatisch auf, sobald der Scanner via USB an den Computer angeschlossen wird. Bevor die eigentliche Bestellanwendung näher erklärt wird, hier zuerst einige Informationen zum Scanner.

- a) Plustaste
- b) Minustaste
- c) LED-Anzeige
- d) USB Anschluss

Tipp

Zielen Sie mit dem Scanner so, dass der rote Strahl ganz über den Barcode reicht und im rechten Winkel zu den Strichen steht.



Warnung! Laser Klasse 1

Richten Sie den Laserstrahl nie in die Augen, da dies die Netzhaut schädigen könnte.

Funktionen

Ihr Scanner führt in einem Speicher eine Artikelliste und merkt sich jeweils das Produkt und die Anzahl (Standardmässig Anzahl = 1)





Produkt hinzufügen

Artikel mit Plustaste scannen. (Weiterer Scan erhöht die Menge um eins)







1234.4567 Gutes Produkt

Produkt mit Menge hinzufügen

Artikel mit Plustaste scannen, anschliessend Menge ab Mengentabelle scannen. (Mengentabelle finden Sie im Anhang dieses Dokumentes)





Menge um eins reduzieren Artikel mit Minustaste scannen.

6s

+



Einzelner Artikel löschen Artikel für 6 Sekunden mit Minustaste scannen.





Alle Artikel löschen

10 Sekunden mit Minustaste ins Leere scannen.



10s

Ton ausschalten / einschalten

10 Sekunden mit Plustaste ins Leere scannen. (Wir empfehlen den Ton stets einzuschalten)

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag		
Der Scanner funktio- niert nicht	Der Akku ist leer	Laden Sie den Akku auf, indem Sie das		
	Der Scanner ist defekt.	Schicken Sie den Scanner an Ihren Lieferanten.		
Der Scanner kann kei- ne Barcodes erfassen oder löschen	Der Barcode ist feh- lerhaft.	Testen Sie den Scanner an einem anderen Barcode.		
	Distanz oder Winkel stimmen nicht	Richten Sie den Strahl senkrecht auf den Barcode und varieren Sie die Distanz		
	Der Scanner ist am PC angeschlossen	Wenn der Scanner mit dem PC verbunden ist, können keine Codes erfasst werden. Stecken Sie den Scan- ner zum Erfassen von Codes aus.		
	Der Speicher ist voll.	Sind mehr als 5000 Positionen gescannt müssen Sie die Daten zum PC übertragen oder löschen.		
Der PC erkennt den Scanner nicht	Kabel ausgesteckt	Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest mit dem PC verbunden ist.		
	Der PopScan-Treiber wurde nicht korrekt installiert	Installieren Sie den Treiber erneut.		

Bedeutung LCD-Anzeige

LCD Anzeigen	Bedeutung		
Grün - blinkend während des Scanvorganges	Die Scan Taste ist gedrückt und der Laserstrahl ist an.		
wallond doo ooaliyorgangoo	Wenn der Strahl einen Barcode trifft wird dieser gelesen und im Scanner gespeichert.		
Grün - konstant während des Scanvorganges	Ein Barcode wurde korrekt gelesen und im Scanner gespeichert.		
Rot – konstant – während des Scanvorganges	Der Barcode wurde gelesen, aber der Speicher des Scanners ist voll. KEINE Datenspeicherung möglich, bitte umgehend Daten übertra- gen!		
Rot – konstant während des Löschvorganges	Der Barcode wurde gelesen. Dieser Barcode ist im Speicher nicht vorhanden und kann deshalb nicht gelöscht werden.		
Orange – blinkend während des Löschvorganges	Die Löschtaste ist gedrückt. Wenn der Strahl einen Barcode trifft wird dieser gelesen und im Scanner gelöscht!		
Orange - konstant während des Löschvorganges	Die Löschtaste wurde für mehr als 6 sec. gedrückt. Alle gespeicher- ten Daten werden jetzt gelöscht.		
Rot – konstant während des Ladevorganges	Der Akku wird geladen		
Grün – konstant während des Ladevorganges	Der Akku ist vollständig geladen		
Rot / Grün – blinkend	Der Akku ist möglicherweise defekt. Bitte retournieren Sie den OPN2001 an ihren Lieferanten.		

о 0	19	29	39	49	59
8	18	28	38	48	58
		27	37	47	57
e	16	26	36	46	56
5	15	25	35	45	55
4	14	24	34	44	54
3	13	23	33	43	53
	12	22	32	42	52
٥	11	21	31	41	51
Mengentabel	10	20	30	40	50

2. Menge Scannen 1. Artikel scannen Anleitung